

Handleiding Poffertjesplaat en Dispenser



Bij de poffertjesplaat inbegrepen

- 1 poffertjesplaat elektrisch (50 poffertjes tegelijk bakken)
- 1 Beslag dispenser

Let op! dit zit niet bij de poffertjesplaat inbegrepen!

- Poffertjes Beslag
- Beslagkom
- Invet kwast
- Vork om de poffertjes mee om te draaien
- Uitdeel materiaal zoals: bordjes, vorkjes, servetten, boter en poedersuiker.

Gebruikershandleiding – Poffertjesplaat

Stap 1: Plaats de poffertjesplaat op een stabiele en vlakke ondergrond, zoals een stevige tafel of werkblad.

Stap 2: Sluit de stekker aan op een geaarde kabelhaspel of een stopcontact. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening geschikt is voor het apparaat.

Stap 3: Schakel de poffertjesplaat in en stel de gewenste temperatuur in met behulp van de temperatuurregelaar.

Stap 4: Vul de beslag dispenser met het poffertjesbeslag, zodat u eenvoudig en gelijkmatig kunt doseren.

Stap 5: Vet de bakplaat in met geschikte olie en begin met het bakken van de poffertjes.

Stap 6: Wacht met het omdraaien van de poffertjes tot het beslag gestold is. Zo krijg je de mooiste poffertjes!

Gebruikershandleiding - Beslag dispenser

Druk de hendel naar beneden om beslag te doseren. Laat de hendel los om de uitstroom te stoppen.



Belangrijke instructies – Poffertjesplaat

Let op! Voor het bakken van **50 poffertjes** moeten beide knoppen worden ingeschakeld en afzonderlijk op de gewenste temperatuur worden ingesteld.

Veiligheid eerst: Er dient altijd iemand bij de poffertjesplaat te blijven om te voorkomen dat kinderen in de buurt komen.

Reiniging: Maak de poffertjesplaat na gebruik beslagvrij met een **vochtige doek**.

Storingen: In geval van een storing of onverwachte situatie, neem bij spoed direct contact op via **010-8200982** (ook in het weekend doorgeschakeld naar mobiel).



Maak de poffertjes nog lekkerder met een klontje roomboter en poedersuiker!